

ホール概要		平台		指揮台	
客席 最大	1200名	2×6	6枚	大 小	各1台
大ホール状態	1069名	3×3	2枚	指揮者用譜面台	
小ホール状態	645名	3×6	20枚		1台
間口	17m	4×6	16枚	演奏者用譜面台	
奥行	12.6m	4×9	4枚		10台
高さ	8m	6×6	6枚	演奏者用譜面台 (折畳式)	
スノコまで	16.7m	箱馬			40台
緞帳	15秒	1.0×1.0×0.6	50個	譜面灯	
吊物バトン 最大積荷200kg (手動)	4本	1.0×2.4×1.7	4個		10台
暗転幕 (電動、中割、袖兼用)	1本	木台		ピアノ	
スクリーン (最大4200×11000)	映写室まで28m		55個	YAMAHA CF-III S	1台
反響板		開き足		背もたれ付き椅子	3台
前巾	17.7m	3×2.1	14脚	太鼓	
後巾	10.3m	4×2.1	15脚	Φ580	1台
奥行	8.8m	6×2.1	10脚	めくり台	
所作台		3×2.8	18脚	500×1220 (外形500×1800)	1台
	27枚	4×2.8	16脚	人形立	
金屏風		6×2.8	10脚	大	9台
	1双	ケコミ		小	4台
松羽目		2×0.7	2枚	毛氈	
	有	3×0.7	2枚	6尺×9尺	8枚
演台		4×0.7	2枚	地がすり	
W2100×D1050×H960	1台	6×0.7	21枚	17M×10M (黒・灰)	各1枚
W950×D600×H950	1台	2×1.0	2枚	長座布団	
司会者台		3×1.0	2枚		6枚
W630×D450×H1350	1台	4×1.0	2枚	高座用座布団	
花台		6×1.0	10枚		2枚
W750×D750×H700	1台	2×1.4	2枚	プロジェクター	
吊看板		3×1.4	2枚	EPSON ELP-8100	1台
900×8000	1枚	4×1.4	2枚	Panasonic PT-DW6300	1台
600×6000	1枚	6×1.4	10枚	映写機	
国旗 市旗		3×2.1	2枚	35mm XEBEX HI-BEAM III R	2台
国旗 (布製) 1350×2050	1枚	4×2.1	2枚	16mm EIKI EX-6100	2台
市旗 (布製) 1300×2050	1枚	6×2.1	8枚	ローリングタワー	
前板付机		3×2.8	2枚		1台
W1800×D450×H700	8台	4×2.8	3枚	仮設電源	
折たたみ机		6×2.8	10枚	舞台下手奥 単相三線150A ネジ径Φ7mm	A口×6
W1800×D600×H700	2台	舞台用椅子		搬入口	
W1800×D450×H700	2台	パイプ椅子		4920×4440 プラットフォーム高さ470	下手奥